

Instrukcja bezpieczeństwa rolety tarasowej

1. Przeznaczenie produktu

Roleta tarasowa jest przeznaczona do ochrony przed słońcem, wiatrem i deszczem na tarasach, balkonach, w altankach, werandach i pergolach. Tkanina screen charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne, wodoodpornością oraz łatwością czyszczenia.

Ostrzeżenie: Roleta przeznaczona wyłącznie do użytku w stabilnych konstrukcjach tarasowych i balkonowych. Nie stosować w miejscach, gdzie nie można zapewnić stabilnego montażu.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Używaj narzędzi i elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, specjalne mocowania do płyt gipsowo-kartonowych).
 - Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że konstrukcja, do której ma być przymocowana roleta, jest stabilna i w dobrym stanie technicznym.
 - Użyj dołączonych kołków i śrub oraz postępuj zgodnie z instrukcją montażu.
 - Gwintowy system naciągu linki bocznej oraz stabilność wsporników montażowych powinny być regularnie sprawdzane, aby zapewnić właściwe napięcie tkaniny.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Upewnij się, że mechanizm samoblokujący działa prawidłowo.
 - Regularnie sprawdzaj stan łańcuszka i linki, aby upewnić się, że działają poprawnie.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania rolety i dokonaj niezbędnych napraw.
 - Roleta została zaprojektowana do użytku w standardowych warunkach. Unikaj jej obciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
 - Nie używaj rolety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub burza, aby zapobiec uszkodzeniom.
 - Regularnie kontroluj stan tkaniny, linki bocznej oraz mechanizmu rolety. W razie potrzeby dokonaj regulacji lub wymiany zużytych elementów.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy rolety są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania rolety.
 - Upewnij się, że mechanizm sterowania ręcznego znajduje się poza zasięgiem dzieci.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się roletą.

- Roleta powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby była poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe dzieci mogą zaplątać się w elementy służące do sterowania tj. łańcuszki, sznurki, linki, taśmy. Istnieje ryzyko, że elementy te mogą owinąć się wokół szyi dziecka. Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do łańcuszka aby nie dopuścić do zaplątania się lub uduszenia.

3. Konserwacja

Czyść roletę wilgotną szmatką, usuwając kurz i zabrudzenia. Unikaj stosowania agresywnych detergentów.

Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów i elementów montażowych – w przypadku ich zużycia natychmiast dokonaj wymiany.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania roletę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych i tekstylnych.

Oddziel elementy metalowe, plastikowe i tkaninowe przed recyklingiem.

PRODUCENT

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl